

KLARSTEIN NIELSTREK  
TEIN NIELSTREK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTREK  
TEIN NIELSTREK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTREK  
TEIN NIELSTREK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTREK

# KLARSTEIN

**Leoben**

Elektrický krb

Poznámka:

**Poznámka:** Tento výrobok je vhodný len pre dobre izolované priestory a príležitostné použitie.



Vážený zákazník,

Blahoželáme k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym použitím. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



---

## OBSAH

---

Bezpečnostné pokyny 2  
Informačný list produktu 3  
Prehľad produktu a ovládanie 4  
Čistenie a údržba 5  
Pokyny k likvidácii 5 Výrobca 5

---

## TECHNICKÉ ÚDAJE

---

Kód produktu:	10035148, 10035149
Napájanie	220-240 V ~ 50 Hz
Spotreba energie	900-1800 W

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred zapojením zariadenia do elektrickej siete, skontrolujte či napätie v elektrickej sieti u Vás doma zodpovedá tomu, ktoré je uvedené na štítku na zariadení.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo autorizovaným servisom, alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhllo nebezpečenstvu.
- Ohrievač nesmie byť umiestnený priamo od zásuvkou.
- Nábytok, záclony a iné horľavé materiály držte vo vzdialenosti najmenej 1 metra od zariadenia.
- Zariadenie držte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby obsluhovali toto zariadenie.
- Tento ohrievač je určený len na domáce použitie a nemal by sa používať na komerčné účely.
- Nepoužívajte výrobok po jeho spadnutí alebo poškodení akýmkoľvek spôsobom.
- Opravy na elektrických zariadeniach môžu byť vykonané iba kvalifikovaným elektrikárom.
- Nesprávna oprava zariadenia môže viesť poruche a riziku.
- Napájací kábel nevedte pod kobercom a podobne.
- Dbajte na to, aby napájací kábel neprišiel do styku s ostrými hranami a horúcim povrchom.
- Ohrievač nezakrývajte, aby ste predišli prehriatiu.
- Nepoužívajte ohrievač s naprogramovaným časovačom, diaľkovým ovládaním alebo iným zariadením ktoré ohrievač automaticky vypne, pretože hrozí nebezpečenstvo vznietenia ak by bol ohrievač umiestnený nesprávne.
- Tento produkt nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
- Nepoužívajte tento ohrievač v bezprostrednom okolí kúpeľne, sprchy alebo bazénu.
- Spotrebič nepoužívajte vonku.
- Nepoužívajte zariadenie ak máte mokré ruky.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie v blízkosti horúcich povrchov.
- Nepoužívajte zariadenie ak bol napájací kábel poškodený.
- Pred čistením zariadenia sa uistite, že bolo odpojené z elektrickej siete a že úplne vychladlo.
- Zariadenie nečistite abrazívnymi čistiacimi prostriedkami.
- Nikdy nepoužívajte doplnky a príslušenstvo ktoré nie je odporučené výrobcom. Mohlo by to spôsobiť nebezpečenstvo pre používateľa alebo poškodiť zariadenie.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami a/alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli poučené o zariadení, sú schopné ho bezpečne obsluhovať a porozumieť nebezpečenstvám, ktoré sú spojené s používaním tohto zariadenia.
- Deti musia byť pod dozorom aby sa zaistil, že sa so zariadením nebudú hrať.




### Upozornenie!

Riziko popálenia! Niektoré časti tohto produktu sú pri používaní horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť sa musí venovať deťom a zraniteľným osobám.


## INFORMAČNÝ LIST PRODUKTU

Identifikátor (-y) modelu:	10035148, 10035149				
Produkt	Symbol	Hodnota	Jednotka	Produkt	Jednotka
Tepelný výkon				Typ tepelného príkonu, iba pre elektrické vykurovacie telesá	
Nominálny tepelný výkon	$P_{nom}$	1,8	kW	Manuálne ovládanie teploty pomocou integrovaného termostatu	Nie je k dispozícii
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	$P_{min}$	0,9	kW	Manuálne ovládanie teploty pomocou spätnej väzby izbovej a / alebo vonkajšej teploty teplotu	Nie je k dispozícii
Maximálny kontinuálny výstup tepla	$P_{max,c}$	1,8	kW	Manuálne ovládanie teploty pomocou spätnej väzby izbovej a / alebo vonkajšej teploty teplotu	Nie je k dispozícii
Dodatočná spotreba elektrickej energie				Tepelný výkon s dopomocou ventilátora	
Pri nominálnom tepelnom výkone				Typ tepelného výkonu / regulácia teploty miestnosti	
pri minimálnom tepelnom výkone				jednostupňový tepelný výkon a žiadna regulácia teploty miestnosti	
V pohotovostnom režime				Dva alebo viac manuálnych stupňov, bez regulácie izbovej teploty	
				s mechanickým termostatom a regulátorom priestorovej teploty	
				s elektronickou reguláciou teploty miestnosti	
				elektronická regulácia teploty miestnosti plus denný časovač	
				elektronická regulácia teploty miestnosti plus týždenný časovač	
				Ďalšie možnosti ovládania (viaceré možnosti)	
				Ovládanie izbovej teploty s detekciou pohybu	
				Ovládanie izbovej teploty s detekciou otvorených okien	
				s možnosťou diaľkového ovládania	
				s ovládaním adaptívneho štartu	
				s obmedzovačom času prevádzky	
				So senzorom žiarovky	
				So senzorom žiarovky	
				Kontaktné informácie	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.

## PREHĽAD PRODUKT A OVLÁDANIE



### Obsluha



---

## ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

---

Poznámka: Vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej zásuvky. Pred čistením počkajte, kým prístroj úplne vychladne.

- Na čistenie vetracích otvorov a mriežok použite vysávač.
- Odstráňte prach na vonkajších povrchoch vlhkou (nie mokrou) handričkou.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Na prístroj nestriekajte kvapaliny ani ho neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Nikdy neotvárajte kryt ohrievača.

### Uskladnenie

Mimo vykurovacej sezóny uchovávajte zariadenie na bezprašnom mieste. Vložte ho do pôvodnej škatule. Chráňte kábel zariadenia, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

---

## POKYNY K LIKVIDÁCI

---



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu vašej domácnosti.

---

## VÝROBCA

---

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Nemecko





KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK